# I N F O



### MICROWAVE OVEN EME 2663

Four à micro-ondes, Notice d'utilisation



Magnetron-oven, Gebruiksaanwijzingen



	:
	:
	:
	,
	:
	:
	:
	:

Inhoudsopgave	Pagina
Voordat u de oven gebruikt	4
Veiligheidsvoorschriften	5
Belangrijke informatie	é
- Kookgerei en accessoires	7
Uitpakken	8
Ins <b>tal</b> lati <b>e</b>	8
- Plaatsing	8
- Elektrische aansluiting	8
- Schoonbranden van het grillelement	8
De onderdelen van de oven	9
- Verschillende onderdelen van de oven	ç
- Bedieningspaneel	10
- De klok regelen	11
- Koken met de Microgolfen	12
- Handmatig ontdooien	12
- Voorbeelden voor de verschillende vermogens	13
- Koken van voorgekookt voedsel	13
- Ontdooiingsgids met gebruik van 150W	14
- Het grillen	15
- Adviestabel voor grillen	15
- Microgolf met Grill	16
- Adviestabel voor grillen & garen	16
- Automatische Gewichtsontdooiing	17
- Richtlijn voor Automatische Gewichtsontdooien	18
- Richtlijn voor Automatische Gewichtsontdooien	19
- Het koken met meer fasen	21
- Functietoetsen	22
- Richtlijn voor het gebruik van de functie	23
- Het kinderslot	24
- Selectie van Gewischtseenheden	25
- Praktische tips	26
Schoonmaken en onderhoud	27
Service en reserveonderdelen	28
Technische gegevens	28
Garantiebepalingen en service voor de Benelux	29
- Algemene garantiebepalingen	29
- Garantie-uitbreidingen	29
- Garantie-uitsluitingen	29
- Belangrijk advics	30

# Gefeliciteerd met uw nieuwe magnetron

Wij zijn verheugd dat u een Electrolux-product heeft gekozen, en wij zijn er van overtuigd dat u veel gemak en plezier van uw nieuwe magnetron zult hebben. Zoals met alle apparaten duurt het enige tijd voordat u alle functies en bijzonderheden zult kennen, maar daarna zult u de oven niet meer kunnen missen.

# Voordat u de oven gebruikt

Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig door.
Uw nieuwe Electrolux magnetron is heel eenvoudig in het
gebruik, maar wij raden u toch aan de gebruiksaanwijzing in zijn
geheel door te lezen, zodat u alle functies en voordelen van
de oven optimaal kunt benutten. Lees ook de

«Veiligheidsvoorschriften» en «Belangrijke informatie» nauwkeurig door, teneinde foutief gebruik en onnodige ongelukken te voorkomen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u deze later nog eens kunt inzien en wanneer u de oven verkoopt, lever dan ook de gebruiksaanwijzing erbij.

## Veiligheidsvoorschriften

LET OP! Gebruik de magnetron niet wanneer u denkt dat deze defect zou kunnen zijn of wanneer u twijfelt aan de werking of de conditie van de oven voor wat betreft de deur of de deurafdichting. Neem contact op met een erkende onderhoudswerkplaats.

Lees de volgende instructies nauwkeurig door teneinde het lekken van magnetronenergie te voorkomen:

- (a) De magnetron mag nooit worden gebruikt met geopende deur of zonder gebruik te maken van de deurvergrendeling of de veiligheidsschakelaar. Forceer het sluitmechanisme van de deur nooit
- (b) Gebruik de oven nooit wanneer er iets tussen de deur zit. Houd de binnenkant van de deur en de deursluitvakken van de oven goed schoon. Verwijder etensresten en vuil
- (c) De magnetron mag niet worden gebruikt wanneer de ovendeur, de sluitvakken van de ovendeur of van de oven beschadigd of versleten zijn, wanneer het chassis van de oven beschadigd of scheef is waardoor de deur niet goed sluit, of wanneer de scharnieren van de deur beschadigd zijn of los zitten.
- (d) Probeer een slecht functionerende oven nooit zelf te veranderen of te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend onderhoudsbedrijf.

# Belangrijke informatie

De magnetion is veilig, maar u dient het hoofdstuk «Belangrijke informatie» en de overige waarschuwingsteksten in de gebruiks-aanwijzing door te lezen teneinde foutief gebruik en onnodige ongelukken te voorkomen. Lees dit hoofdstuk nauwkeurig door voordat u de oven gaat installeren en gebruiken

- De oven is bedoeld voor het bereiden van normaal in het huishouden gebruikelijk voedsel. Gebruik voor andere doeleinden kan persoonlijke ongevallen en/of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
- De oven is bedoeld voor gebruik door volwassenen.
   Laat kinderen de oven niet als speelgoed gebruiken en laat geen kinderen alleen in de buurt van een in werking zijnde magnetron.
- Installatiewerkzaamheden, zoals bijv het verlengen van het snoer, dienen te worden uitgevoerd door een erkend vakman. Werkzaamheden die door een ondeskundig persoon zijn uitgevoerd kunnen de werking van de oven verslechteren en persoonlijke ongevallen en/of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
- Een slecht functionerende oven mag nooit worden gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker, nooit aan het snoer), of verwijder de zekering (stop) uit de stoppenkast.
- Neem voor reparatie bij beschadigingen of slecht functioneren contact op met een erkend onderhoudsbedrijf en laat alleen originele reserveonderdelen gebruiken.
- Zorg er bij schoonmaken en onderhoud voor dat de oven stroomloos is.
- Zorg ervoor dat er geen water in de ventilatieopeningen van de oven komt. Dit kan tot schade aan de electrische onderdelen van de oven leiden.
- Gebruik de oven niet leeg, dat kan tot ernstige schade aan het apparaat leiden. Zet bij proefdraaien of wanneer u kleine hoeveelheden wilt bereiden, een kopje water in de oven voor het absorberen van de microgolven.
- Tijdens het gebruik van de oven dienen het draaiplateau en de drager van het draaiplateau altijd onderin de oven te zijn geplaatst.
- WAARSCHUWING! Bij het verhitten van water of bepaalde dranken kan het gebeuren dat de temperatuur tot boven de 100°C stijgt zonder dat de vloeistof gaat koken. Deze oververhitting kan ertoe leiden dat de vloeistof plotseling overkookt wanneer het wordt aangeraakt.

- Om dit tegen te gaan kunt u de vloeistof omroeren of er tijdens het opwarmen een lepel inzetten. Voor vloeistoffen kunt u een metalen lepel gebruiken. Voordat u de vloeistof eruit haalt kunt u de vloeistof ook minimaal 20 seconden laten staan, zodat de temperatuur kan dalen. Gebruik ovenwanten.
- Wccs voorzichten bij het verwarmen van babyvoeding. Verwijder deksels of spenen van flessen voordat ze worden verwarmd. En controleer de temperatuur van het eten zorgvuldig voordat u het aan kleine kinderen geeft.
- Gebruik geen kookgerei van metaal of met metalen onderdelen. Hierdoor kan vonkvorming optreden, waardoor de oven en/of het kookgerei kan worden beschadigd...
- Metalen klemmen of sluitingen waarin metaaldraad is verwerkt kunnen voor vonkvorming zorgen en dienen daarom te worden verwijderd.
- Zorg ervoor dat verpakkingen tijdens het opwarmen niet volliedig zijn afgesloten, omdat anders overdruk kan ontstaan.
- Controleer of het kookgerei van geschikt materiaal is gemaakt. Bepaalde plastics kunnen «zacht» worden en hun vorm verliezen. Andere plastics en bepaalde soorten aardewerk kunnen barsten, vooral wanneer er kleine hoeveelheden voedsel in worden bereid. Gebruik geen metalen kookgerei.
- U kunt uw kookgerei testen door het ongevuld midden in de oven te plaatsen, met daarnaast een kopje water, waarna u de oven gedurende één minuut op vol vermogen verwarmt. Het kookgerei mag daarna niet meer dan handwarm zijn.
- Laat de oven nooit zonder toezicht aan staan, vooral niet wanneer het voedsel in papier, plastic of ander brandbaar materiaal wordt opgewaamd.
- Verwarm geen olie of vet, aangezien u de temperatuur daarvan niet kunt controleren. Wees voorzichtig met popcom. Dit kan oververhit raken en vlam vatten...
- Gebruik de oven niet voor het drogen van voorwerpen.
- Bij een erg lange opwarmtijd kunnen bepaalde levensmiddelen verkolen en kan er rookontwikkeling optreden. Houd de ovendeur gesloten en doe de oven helemaal uit. Eventuele vlamvorming wordt hierdoor gesmoord.

**IET OP!** Smoor eventuele vlamvorming met een deksel. Gebruik nooit water

#### Kookgerei en accessoires

U kunt een grote verscheidenheid aan kookgerei in uw magnetronoven gebruiken. Sommige materialen zijn daarvoor echter minder of in het geheel niet geschikt. Zij kunnen beschadigd raken of schade aan de oven veroorzaken. Wij adviseren u daarom de onderstaande adviezen aandachtig te lezen.

Materiaal Soort		Geschikt voo: mikrogolven	G:schikt vocc grilleren	Geschikt voor grifferm & garen	
Keramiek en glas	Gewoon glas	JA	JA	JA	
	Hittebestendig	JΑ	JΑ	JΑ	
	Met metaaldccor	NEE	NEE	NEE	
	Loodglas	NEE	NEE	NEE	
Porcelein	Zonder metaaldecor	JA	JA	JΑ	
Aardewerk		JΑ	JA	JA	
Plastic	Special voor oven	JА	NEE	NEE	
	Folie	JΑ	NEE	NEE	
Metaal	Bakpan	NEB	JА	NEE	
	Aluminiumfolie	jA*	JА	NEE	
Papier Bekers, borden en servetten		JA	NEE	NEE	
Vetvrij papier		JА	NEE	NEE	
Hout		NEE	NEE	NEE	
Accessoires	Metalen rek	jΑ**	JA	JA**	
	Draaiplateau	JA	JА	JA	
	Ring met rollers	JΑ	JΑ	JΑ	

Aluminiumfolie alleen voor het bedekken van dunne delen (zoals van een kippepootje) om te voorkomen dat mikrogolven er te snel indringen en deze delen daardoor verbranden.

<sup>&</sup>quot; "Gebruik tijdens het werken met mikrogolven nooit metalen gerei of folie samen met het metalen rek.

## **Uitpakken**

Kontroleer of de oven niet beschadigd is. Meld eventuele transportschade direkt bij uw leverancier.

De oven, delen van de oven of de accessoires kunnen van een beschermende plastic folie voorzien zijn. Indien aanwezig moet deze folie worden verwijderd voor u de oven in gebruik neemt. Controleer de magnetron na het uitpakken op eventuele beschadigingen. Ingeval van schade, gebreken en eventueel ontbrekende onderdelen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de leverancier.

Laat geen kleine kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen dit kan gevaar opleveren

### Installatie

#### Plaatsing

- De oven dient op een vlakke, stabiele ondergrond te worden geplaatst, met voldoende ventilatieruimte rond de oven. Plaats de oven niet in de buurt van andere warmtebronnen, zoals een verwarmingsrib of hete schoorsteen. Wanneer er condens op de buitenkant van de ovendeur ontstaat, mag de oven niet worden gebruikt. Dit wijst op een te hoge luchtvochtigheid in het vertrek.
- 2. Blokkeer de ventilatieopeningen van de oven niet. De oven kan dan oververhit raken en automatisch uitgaan als gevolg van de thermische oververhittingsbeveiliging. De oven kan in dat geval pas weer worden gebruikt wanneer deze de normale kamertemperatuur heeft bereikt. Voor voldoende ventilatie dient er tussen de oven en de dichtstbijzijnde muur minimaal 5 cm ruimte te zitten. De voetjes mogen niet worden verwijderd. LET OP! Indien de oven wordt ingebouwd in een keukenkast, dient u altijd de meegeleverde metalen rechtoekig gebogen luchtgeleider voor de ventilatie te plaatsen.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven en plaats de drager van het draaiplateau en het draaiplateau onderin de oven. Indien het draaiplateau en de drager niet geplaatst zijn, mag de oven niet worden gebruikt.
- Reinig de binnenkant van de oven, de binnenkant van de deur en de sluitvakken met een vochtige doek voordat u de oven gebruikt.
- 5. Plaats de magnetron zover mogelijk verwijderd van radio- en tv-apparatuur. Wanneer de oven te dicht bij een radio of televisie wordt geplaatst kan er een bepaalde interferentie ontstaan.

#### Elektrische aansluiting

De oven wordt geleverd met snoer en stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact (220-230 V, 50 Hz, 16 A). Aarding minimaliseert de risico's bij eventuele kortsluiting. Controleer of de spanning van de oven overeenkomt met de netspanning.

**LEI OP!** Wanneer de oven op het stopcontact wordt aangesloten met behulp van een verlengsnoer dient dat ook geaard te zijn.

WAARSCHUWING! Indien de oven op een niet-geaard stopcontact wordt aangesloten bestaat er kans op een elektrische schok. Dit kan persoonlijke ongevallen en/of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

Wanneer u twijfelt over de elektrische aansluiting van de oven dient u contact op te nemen met een erkend vakman.


Belangrijk! Als gevolg van de compacte afmetingen van de oven kan deze vrijwel overal op het aanrecht of op een tafel worden geplaatst, of worden meegenomen naar het zomerhuisje. Controleer altijd zorgvuldig of de oven op een vlakke, stabiele ondergrond staat. Let er ook op dat de ovenvoetjes op hun plaats zitten, zodat de oven voldoende ventilatie krijgt.

#### Schoonbranden van het geillelement

Voordat de oven in gebruik wordt genomen moet het grillelement worden schoongebrand. Zet de oven gedurende vijf minuten op de grill-stand om zodoende eventuele olieresten weg te branden die bij de produktie op het element zijn achtergebleven. Bij het schoonbranden kan er rook- en/of stankvorming optreden.



# De onderdelen van de oven




#### Verschillende onderdelen van de oven

- Binnenruimte van de oven.
   Reinig de binnenruimte na iedere gebruik.
- Raam van de ovendeur. Hierdoor kunt u tijdens de bereiding het voedsel zien en controleren.
- Ovendeur. De ovendeur dient tijdens de bereiding altijd goed gesloten te zijn.
- 4. Deurvergrendeling.
- 5. Veiligheidsschakelaar.
- 6. Bedieningspaneel.
- Draaiplateau. Dient bij de bereiding altijd te worden geplaatst.
- Drager van het draaiplateau. Dient altijd onder het glazen draaiplateau te worden geplaatst
- 9. Deuropener
- 10. Typeplaatje.

- A Grillelement, Quartz.
- B 1 Grillplateau hoog en 1 Grillplateau laag.
- C Aandrijfas voor het draaiplateau.





#### Bedieningspaneel

- 1. Scherm.
- 2. Regeling van de klok.
- 3. Functietoetsen.
- Grillen, 1300W.
- 5. Koken en grillen, 150W.
- 6. Koken en grillen, 450W.
- Aanpassen van de tijd voor automatische ontdooing/directe toegang.
- 8. Automatisch ontdooien.
- 9. Vermogen.
- 10. Drukknop om de tijd en het gewicht te regelen.
- 11. Opheffen/Stop.
- 12. Start.
- Verklikkerlichtjes ter aanduiding van de kookmodus.
- B. C. Verklikkerlichtje dat aanduidt dat u de gewenste kooktijd moet inbrengen, de oven moet starten of het gewicht van het voedsel moet aangeven worden.
- D. 150W, 300W, 450W, 700W, 800W, 900W verklikkerlichtjes ter aanduiding van het vermogen.

### De klök regelen

Als u de stekker van de oven voor het eerst in het stopcontact steekt of na een stroomonderbreking, zijn de nummers op het scherm op 0:00 geschakeld. Volg de hiernaast beschreven procedure om de klok te regelen.

#### Voorbeeld : om de klok op 4:50 te regelen.

1.		Druk op Opheffen/Stop
2.	<b>(</b> )	Druk op de Kloktoets
3.		Druk op de drukknop tot u de 4 uursaanduiding op het scherm ziet verschijnen.
4.	0	Druk op de Kloktoets
<b>5</b> .		Druk opnieuw op de drukknop tot u 4:30 op het scherm ziet verschijnen
6.	0	Druk op de Kloktoets om de ingestelde tijd te programmeren en de klok in gang te zetten.

#### Koken met de Microgolfen

De basismethode voor het koken met de microgolfoven maakt het u mogelijk voedsel tegen een bepaalde uurtijd klaar te hebben.

Zo is er niet alleen het maximale vermogen, maar ook nog 6 andere niveau's, diu zelf kunt bepalen tussen 100W en 900W voor het voedsel dat langzamer bereid moet worden

Voedsel met een hoog vochtgehalte moet op het maximum vermogen gekookt worden. Dit is de snelste kookmethode die bovendien de natuurlijke smaak en samenstelling van het voedsel het best verzekerd. Als u tijdens het koken wil nagaan wat het vermogensniveau is, druk op de toets Vermogen. Het overeenkomstige niveau verschijnt dan op het scherm.

#### Handmatig ontdooien

Voor handmatige ontdooiing (zonder gebruik) te maken van de Automatische ontdooiingstoets), gebruikt u 150W. Wil u de ontdooiing van voedsel van meer dan 450g versnellen, dan mag u de oven 3 minuten lang op het hoogste vermogen zetten, en nadien op 150W totdat het voedsel volledig ontdooid is weer.

#### Voorbeld: Het koken met 450W gedurende 1 min 30 seconden;

1.		Druk op Opheffen/Stop
2.		Druk vier maal op de Vermogens toets. Het lichtje boven $1_{\mathbf{r}}^{\mathbf{m}}$ gaat aan en het tijdsignaal flikkert op.
3.	lacktriangle	Druk op de 🛆 🦁 drukknop tot 1:30 op het scherm verschijnt.
4.	$\bigcirc$	Druk op Opheffen/Start

#### OPMERKING:

De tijdverlengingen voor de Drukknop 🛕 🔻 zijn als volgt:

Vertenging
15 sec.
30 sec.
I min.
5 min.

Om de varibele niveaus intestellen geet u als voegt te werk:

τ±r	900W	1 maal drukken
ANI.	800W	2 maal drukken
1	700W	3 maal drukken
₩,	450W	4 maal drukken
ٿ.	300W	5 maal drukken
1_I	150W	6 maal drukken

#### Voorbeelden voor de verschillende vermogen:

	∜o	Voorbeelden	
150	17	Waimhouden	
		Ontdooien. Warmhouden.	
300-450	50	Ontdooien.	
		Garen van casserole en stampot.	
		Garen van vlees.	
700	78	Garen van casserole en stampot.	
		Custard pudding en kaastaart	
800	89	Cake bakken.	
		Opwarmen van diepvriesmaaltijd.	
900	100	Vis of groente bakken.	
		Verwarmen bruineerschaal.	

#### Koken van voorzekookt voedsel

- Gebruik de door de fabrikant van het voedsel opgegeven kooktijd als een richtlijn. Indien blijkt dat het voedsel na de verstreken tijd niet door en door gloeiend heet is, verhit het dan opnieuw enige tijd in de magnetronoven.
- Regelmatig roeren is belangrijk met name voor sauzen en casseroles.
- Nagaren is eveneens een belangrijk onderdeel van het kookproces. Het betekent dat u, nadat de kooktijd verstreken is, het gerecht nog enige tijd laat rusten om de temperatuur het voedsel te laten
  - rusten om de temperatuur het voedsel te laten egaliseren.

### Ontdoolingsgids met gebruik van 150W

Sommige voedingsmiddelen – bijvoorbeeld brood en fruit kunnen met behulp van gewichtsontdooing niet ontdooid worden, maar wel als de vermogensschakelaar handmatig op 150W gezet

VOEDSEL	BEREIDING	(150W)	RUSTTIJD
Brood			
Broodjes,	Plaats op een microgolf rooster of op keukenpapier.	8-10 min.	10–15 min.
ongesneden	Keer halverwege de ontooiings tijd.		
Groot brood	Plaats op een microgolf rooster of op keukenpapier.	10–13 min.	10 15 min
gesneden	Keer halverwege de ontooiings tijd.		
2 sneden	Plaats op keukenpapier.	45-60 sec.	5 min.
1 broodje	Plaats op keukenpapier.	45-60 sec.	5 min.
2 broodjes	Plaats op keukenpapier	1–1,,5 min.	5 <b>min</b> .
Iaarten en gebakjes			
Taart, 340g	Haal de taart uit de verpakking,	8-11 <b>m</b> in.	15-30 min.
	plaats ze op een bord.		
Pastei (gekookt).	Haal de taart uit de verpakking.	8–11 min.	15-30 min.
450g	plaats ze op een bord.		
Kwarktaart 450g	Haal de taart uit de verpakking.	6-9 min.	15-30 min.
	plaats ze op een bord.		
Korstdeeg 450g	Verwijder de verpakking, plaats ze op eenbord,	7-9 min.	15-30 min.
Boter			
250g (1 pakje)	Verwijder de verpakking en plaats	3–4 min.	5-10 min.
	de boter op een bord.		
Fruit			
225g zacht fruit	L cg het fruit in één enkele laag in een ondiepe schaal.	4–6 min.	5–10 min.
	orierope seriaar.		
450g zacht fruit	Leg het fruit in één enkele laag in een ondiepe schaal.	6-8 min.	5−10 min.
	ALLMANN ALIMAN.		
Bordmaaltijd	Dodok mat can hand of mat are nice burken in 1977	7.0-:-	= 10
400g	Bedek met een bord of met een niet hechtende PVC- folie, verwarm gedurende 3-4 in. in de microgolf op 900W.	7-8 min	5–10 min.
Groenten	U hoeft de groenten voor het koken niet te ontdooien		
	alle groenten kunnen ontdooid en bereid worden op d	le stand 900W.	

Het grillen

Deze methode is ideaal voor het toasten van brood. Vergeet echter niet dat de oven warm wordt. Plaats het voedsel altijd op een grillrooster. De grilltijd kan tot maximaal 30 minuten duren.

Voorbeeld : de oven voor 15 minuten laten grillen.

1	$\bigcirc$
<b>1</b> .	

Druk op Opheffen/Stop

2.

Druk op de Grill toets. Het grill verklikkerlichtje gaat branden en de tijd flikkert op het scheim.

3. ▲ 🔻

Druk op de ⚠ 👿 drukknop tot u 15.00 op het scherm ziet verschijnen

4.

Druk op Start

#### Adviestabel voor grilleren

Soort	Aantal (gewicht in g)	Tijdsduur in min	Opmerkingen
Toast	2 sneetjes	6 - 8	
Toast met kaas	4 sneetjes	10 - 12	6 – 8 min zonder en dan. 3 – 5 min. met de kaar
Bacon	4 plakken (120)	10 - 12	
Pizza kompleet		5 – 8	
Varkensgehakt	2 (400)	30 - 35	Bestrijken met olijfolie, kruiden naar smaak.
Biefstuk	2 (400)	15 – 20	
Worstjes	6 (300)	14 – 16	

**Opmerkingen:** Plaats een bord onder het grillplateau op het draaiplateau om het vet op te vangen. Keer, behalve de pizza's alle gerechten halverwege de ingestelde tijdsduur.

### Microgolf met Grill

Met deze oven hebt u de keuze tussen twee microgolf met grill mogelijkheden:

☐ Grill met miero 150W

Grill met micro 450W

Dankzij dit kenmerk combineert u de voordelen van de snelheid en het gemak van de microgolfoven met het bruine en knapperige korstje van de grill.

Voorbeeld: Het regelen van microgolfoven met grill, waarbij u de grill met micro 150W gedurende 10 minuten gebruikt.

1..

Druk op Opheffen/Stop

2. 🗓

Druk op Kook en Grill toets. Het verklikkerlichtje voor Dual licht op en de tijd flikkert op het scherm

**3**. **▲** 🔻

Druk op de 🛕 🔻 drukknop tot 10.00 op het scheim verschijnt

4.

Druk op Start

#### Adviestabet voor grillen & garen Sort Aantal Stand Tijdsdoor Opmerkingen (gewicht in g) in min Bacon 4 plakken (120) ъ 8 - 10Rosbief met been (1000)**#** 30 - 35Bestrijken met olijfolie, kruiden naar smaak. 15 - 20 min nagaren. Varkenslende (1000)\*\* 30 - 35ū Varkensgehakt 2(300)15 daarna keren en 12 alleen gril (1000)30 - 35 Kip 퓹 Bestrijken met olijfolic, kruiden naar smaak. Kippepoten 4 (500) 亚 22 - 25Ŧ Hamburger: diepvries 4(200)12 - 15Keer na 7 ~ 8 minuten. Ψ. vers 4 (400) 12 - 15Worstjes 峦 12 (650) 14 - 15퍕 Vissticks 18 - 202 (350) Bestrijken met olijfolic kruiden naat smaak. Kant-en-klaar: 亚 Lasagne (400)7 - 96 - 9 Aardappelpuré (350)

Opmerkingen: Plaats in het geval van vlees een bord onder het grillplateau op het draaiplateau om het vet op te vangen. Keer, behalve kant-en-klaar gerechten, alle gerechten halverwege de ingestelde tijdsduur.



#### Automatische Gewichtsontdooling

Deze functie maakt een degelijke ontdooiing mogelijk voor diepgevroren voedsel. Met behulp van een + en - toets wordt de ontdooiingstijd indien nodig verlengd of verkort.

#### Fauze

Dit kenmerk heeft een ingebouwd pauzemechanisme zodat het voedsel nagekeken en herschikt kan worden De oven stopt op het einde van de eerste ontdooiingsperiode (ongeveer 1/4 van de volledige ontdooiingstijd). Als u tijdens de pauze de deur niet opent, dan start de oven opnieuw na 2 minuten en begint de tweede ontdooiingsperiode.

Zie bladzijde 18 tot 20 voor het uitleggen van het automatisch ontdooien.

#### OPMERKING:

De gewichtstoenames worden met de ▲ ♥ drukknop als volgt geregeld:

GEWICHT	TOENAME
0.1-2 0 Kg	0.1 Kg
0.2-4.4 Lb	0.1 Lb

Voorbeeld: het gebruik van de + toets om 1,0 kg voedsel te ontdooien:

1.		Druk op Opheffen/Stop
2.	AS MITTER	Druk op Automatisch ontdooien. Het woord DEF verschijnt op het scherm en het gewicht flikkert op
3.		Druk op de ▲ ♥ drukknop tot er 1,0 kg op het scherm verschijnt
4.		Druk op $\triangle$ (7) om de ontdooiingstijd zoals gewenst te doen toenemen. Op het scherm verschijnt er een $\triangle$ , alsook de Startanduiding
<b>5</b> .	$\bigcirc$	Druk op Start

#### Tips voor het ontdooien

- 1 Als u niet precies weet hoe lang de ontdooiingstijd is, kunt u hem beter onderschatten. Het voedsel zal ook tijdens de rustperiode nog verder ontdooien.
- Haal het voedsel zo vlug mogelijk uit elkaar.
- Grote stukken, zoals een gebraad, moeten halverwege de ontdooiingstijd gekeerd worden.
- Verwijder ontdooide voedsel zo vlug mogelijk.
- Open de verpakking of neem ze weg vooraleer u begint te ontdooien.
- Plaats het voedsel in een grotere schaal dan die waarin het ingevrozen werd. Op die manier kunt u er gemakkelijker in roeren.
- 7. Bij het ontdooien van gevogelte keert u eerst de borst naar de onderkant. Halverwege de ontdooiingstijd draait u het gevogelte om. Delicate delen zoals de topjes van de vleugels kunnen met kleine stukjes folie afgedekt worden.
- 8. De rustperiode is heel belangrijk, in het bijzonder voor grote, homogene voedingsstoffen die niet geroerd kunnen worden. Danzij deze periode kan de kern van het voedsel volledig ontdooid raken vooraleer de eigenlijke bereiding begint



### Tableau Acces Direct

Quantite	Iemp	Utensiles	Preparation	Pause	Après	Ajuster +/-
Mote. de poi	ılet					_
1 morceau = 225g 1,2 pieces	-18°	Grille- support haute	Essuyer le poulct. Badigeonner avec un peu de matière grasse. Assasionner.	Retourner	Temps de repos: 2 min	Ajuster (7) pour dorer à point le poulet.
Pizza						_
Surgelée 100g 300g, 400g, 500g	-18°C	Grille- support basse	Enlever le conditionnement.	Non		Ajuster ♣ (7) Ajuster ♥ (7) pour les pizzas avec peu de garniture.
Liquides		_				- A
Café, Lait Soupe 1 tasse = 200 ml	5–10°C 17–30°C	Tasses	Ne pas couvrir. Si vous chauffez 1 tasse la placer sur le bord du plateau.	Non	Remuer	Soup <u>A</u> (7) Lai ♥ (7)



### Fiche voor: Automatische Gewichtsontdooling

	TOETS			
VOEDSEL	AANPASSEN	BEREIDING	RICHILIJNEN BIJ PAUZE	RUSTTIJD
Spek	NEEN	Zo vlug mogelijk van elkaar scheiden. De uiteinde van het spek met zachte stukjes folie afschermen.	Van elkaar scheiden. Ontdooide sneden weghalen, de overblijvende sneden in één enkele laag schikken en beide uiteinden met zachte stukj folie afschermen.	
Magere varkens- ribben	NEEN	Als het vlees in één blok bevroren is, zo vlug mogelijk van elkaar scheiden. Beide uiteinden met zachte stukjes folie afschermen	Neem folie weg, haal ontdooide stukken weg en herschik de andere stukken.	10-15 min.
Varkens-t gebraad	<b>(7)</b>	Plaats op een omgekeerd schoteltje op een bord of een ovenvast rooster. Scherm dunne delen en rande af met magnetron folie.	Neem folie weg en keer om	30-40 min.
Kip Volledige kip	(7)	Gebruik een omgekeerd schoteltje op een bord of een ovenvast rooster. Plaats de kip met de borst naar be- neden Bescherm de vleugels, de po- ten en de hals met magnetron folie	Neem folic weg; keer om en scherm warme delen met folie af.	30–40 min.
Stukken kip	NEEN	Scherm dunne delen en uiteinden af met mägnetron folie. Schik de dikste delen aan de rand van het bord.	Neem folie weg. Keer om en schik dikste delen aan de rand van het bord.	10-15 min.
Kalkoen Stukken kalkoen	<b>(</b> 7)	Gebruik een microgelfrooster of een ondicp bord. Scherm de dunne delen met magnetron folie af en schik de dikste delen aan de rand van het bord	Keer om en bescherm warme delen.	10–15 min

WARREN	TOETS			· -
VORDSEL	AANPASSEN	BEREIDING	RICHTLIJNEN BIJ PAUZE	RUSTTIJD
Vis				
Visfilets	NEEN	Gebruik een ondiep bord of een microgolfrooster. Schik de filets in een gelijkmatige laag. Als ze in één blok bevrozen zijn, scheid ze dan zo vlug mogelijk van elkaar. Scherm de staart en de dunne uiteinden met magnetron folie af.	Neem folie weg, keer om, herschik de filets en leg de dunne delen onde de dikkere delen van de vis	
Vissteaks	NEEN	Gebruik een ondiep bord of een microgolfrooster. Schik den vissteaks in een gelijkmatige laag. Als ze in één blok bevrozen zijn, scheid ze dan zo vlug mogelijk van elkaar. Scherm de randen van de steaks met magnetron folie af.	Neem folie weg keer om, herschik.	5-10 min.
Volledige vlis	NEEN	Gebruik een ondiep bord of een microgolfrooster. Als u meer dan één vis bereidt, schik ze dan af- wisselend met de kop naar de staart. Scherm de uiteinden met magnetron folie af.	Neem folie weg, keer om en herschik.	5–10 min.



	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
1		

Deze functie is ideaal als u in verschillende fasen wil koken. Zo kunt u verschillende vermogens kiezen alsook verschillende functies op een gewenst ogenblik. Al deze fasen moeten wel geprogrammeerd zijn op het ogenblik dat u de oven start.

In de volgende tabel ziet u de mogelijke combinaties als u met verschillende fasen kookt:

eerste	tweede	derde
Micro	Micro	Micro
Micro	Micro	_
Micro	Micro	Grill
Micro	Micro	Dual
Micro	Grill	_
Micro	Dual	-

Voorbeeld: als u 10 minuten op 450W met microgolven wil koken, en dan 5 minuten wilt Grillen

1		Druk op Opheffen/Stop
2.		Druk 4 maal op Vermogen. Het verklikkerlichtje boven "". licht op en de tijd flikkert op het scherm
3.	$\boxed{\pmb{\mathbb{A}}} \boxed{\pmb{\triangledown}}$	Druk op de 🛕 🔻 drukknop tot 10.00 op het scherm verschijnt
4.		Druk op Grill. Het T verklikkerlichtje licht op en de tijd flikkert op het scherm
5.	$\boxed{\textbf{A}} \boxed{\textbf{V}}$	Druk op de ▲ 🗑 drukknop tot 5.00 op het scherm verschijnt.
6.	$\bigcirc$	Druk op Start

#### OPMERKING:

Na het koken met grill of met microgolf met grill kunt u de microgolfoven niet meer programmeren.



### Fünctietoetsen

Vloeistoffen, pizza's, stukken kip, hebben allemaal specifieke toetsen op deze oven.

Met behulp van deze toetsen kunt u het voedsel automatisch koken. Daartoe volstaat het een aantal keren op de overeenskomstige toets te drukken (volgens de richtlijnen) en vervolgens op start Eventueel kunt u met de +/- toets het eindresultaat nog wat aan uw persoonlijke smaak aanpassen. Mettertijd zal u de kooktijd precies zo leren instellen dat het eten voor u ideaal bereid is.

Zie pagina 23 voor de rischlijnen voor het koken met directe toegang.

Voorbeeld: een pizza bereiden van 400g met behulp van de directe toegang, goed gebakken.

1.		Druk op Opheffen/Stop
2.		Druk 3 maal op de directetoegangstoets van de "Pizza"- functietoets. Op het scheim verschijnt 400g.
3.		Druk op de (7) toets op het gewenste niveau. Het \(\triangle \) verschijnt op het scherm.
4.	<b></b>	Druk op Start

Breng de gewenste hoeveelheid in door op de passende toets te drukken.

#### VLOEISTOFFEN

Druk op	om te	Pizza	
toets 💆	bereiden	Druk op	om te
1	1 kopje	toets 🚱	berciden
2	2 kopjes	1	100g
3	3 kopjes	2	300g
4	4 kopjes	3	400g
		4	500g

#### SIUKKEN KIP

Druk op	om te
toets 🚰	bereiden
1	1 stuk
2	2 stukken



			Fiche Yoor Directé Ta	egang		
VOEDSEL HOEVEEL HEID	BEGIN- IEMPE- RATUUR	GEREI	BEREIDING VOOR HET KOKEN	BIJ PAUZE	DAARNA	REGELING +/-
Stukken kip 1 stuk= ongeveer 225 1.2 stukken	5°C g (gekoeld)	Hoog rooster	Was en droog de kip. Be- strijk met olie en kruid. Plaats op het hoge rooster. Bereid met de huid naar beneden, zo bereikt u de beste resultaten.	Keren en kreuden	2 minuten rust	Regeling (7) voor een goed gekookte afwerking voor heel koude stukken kip.
Voor stukken kip, poten enz.			Plaats een ovenvast bord op het draaiplateau u om vocht op te vangen.			
Pizza diepvries 100g, 300g, 400g, 500g	–18°C (diepvries)	Laag rooster	Haal uit de verpakking. Plaats op het lage kook- rooster. Zorg ervoor dat de toplaag gelijkmatog over de pizza verdeeld is, zo bereikt u de beste resultaten	Geen pauze	Geen rust	Regeling ▲ (7) Regeling ▼ (7) voor pizzas met een kaastoplaag of voor de pizzas met een heel dunne toplaag.
Vlocistof melk, koffic, soep 1 kopje= 200 ml 1, 2, 3 of 4 kopjes	5–10°C 17–30°C	Kopjes	Niet bedekken. Schik de kopjes gelijk- matig aan de rand van het draaiplateau. Als u slechts één kopje verwarmt, plaats het dan aan de rand van het plateau	Geen pauze	Goed roeren	Soep (7) regeling Mclk (7) regeling



### Het kinderslot

Deze oven is beveiligd tegen ongewild gebruik door een kind.

#### Het instellen van het kinderslot:

1.		Druk op Opheffen/Stop
2.	<b>9</b>	Druk op de kloktoets
3.		Druk op de ▲ ♥ drukknop tot u 11: op het scherm ziet verschijnen
4.	$\bigcirc$	Druk op de kloktoets
5.		Druk opnieuw op de 🛕 🗑 drukknop tot u 11:11 op het scherm ziet verschijnen.
6.	$\bigcirc$	Druk op Start. Het verklikkerlichtje "L" licht op en de uurtijd verschijnt opnieuw op het scherm.

Als u het kinderslot wil opheffen, hoeft u deze procedure alleen maar te herhalen. De L zal dan van het scherm verdwijnen, en de uurtijd verschijnt opnieuw op het scherm.

### Selectie van Gewichseenheden

Deze oven kan zowel op kilo's als op Engelse ponden voorgeregeld worden. De selectie van de ene of de andere eenheid gebeurt nadat de stekker voor het eerst in het stopcontact is gestoken of na een stroomonderbreking. De oven is standaard op kilo's geregeld, zodat u dit enkel hoeft aan te passen als u Engelse ponden wil aangeven.

1.		Op het scherm flikkert 0:00
2.		Druk opnieuw op (7). Nu ziet u Kg verschijnen. De regeling staat op "Kg" (kilo)
3		Druk opnieuw op (7). Nu ziet u Lb verschijnen. De regeling staat op "Lb" (Engelse ponden)
4.		Als u opnieuw (A) drukt, staat de regeling opnieuw op 'Kg'
з́.	lacktriangle	Druk op Opheffen/Stop

#### Praktische tips

- Houd de oven schoon probeer morsen te voorkomen en reinig ook de ruimte onder het glazen draaiplateau en de binnenkant van de deur.
- Gebruik ruime en bij voorkeur ronde of ovale schalen met een deksel.
- Gebruik geen metalen schalen of schalen met metalen decoraties. Bepaalde plastics kunnen smelten en vervormen door de warmte van het voedsel.
- Dek het voedsel tijdens de bereiding af. Gebruik hiervoor een glazen deksel, een bord of vetwij papier.
- Brood en gebak kunt u direct in een broodmandje of op keukenpapier ontdooien.
- Indien etenswaren in een diepvriesverpakking, zoals bijv. een plastic zak, worden opgewarmd, dient u deze te openen. U mag geen verpakkingen gebruiken die voorzien zijn van metaal of metalen decoraties. Verwijder metalen clips, aluminiumfolie etc. U kunt kleinere stukken aluminiumfolie gebruiken voor het afdekken van kwetsbare delen zoals kippepootjes.
- Etenswaren welke voorzien zijn van een omhulsel of schil, bijv. aardappelen of worstjes, dient u lek te prikken met een vork. Kook geen eleren in de oven.

- deze kunnen exploderen.
- Leg de grootste, dikste stukken aan de buitenkant in de schaal en snij het voedsel bij voorkeur in gelijke stukken. Plaats hetgeen u gaat bereiden midden in de oven.
- Roeren of keren van het voedsel is een goede manier om tot een gelijkmatiger warmteverdeling te komen.
- Kies altijd een kortere bereidingstijd dan die in het recept wordt aangegeven. Het is beter om, indien nodig, extra tijd toe te voegen dan om de bereiding te lang te laten duren. Hoe groter de hoeveelheid, des te langer de bereidingstijd.
- Gebruik weinig of geen water. Bepaalde gerechten hebben slechts weinig vocht nodig.
- Verminder de hoeveelheid zout en kruiden, aangezien er geen smaak verloren gaat in het kookvocht. Zout absorbeert water en kan daardoor het resultaat beïnvloeden. Voeg kruiden achteraf toe.
  - Laat het voedsel enkele minuten staan zodat de warmte over het voedsel kan worden verdeeld.
- Gebruik alleen een voor de magnetron geschikte braadthermometer.
- Gebruik ovenwanten wanneer u iets uit de oven pakt. Het opgewarmde voedsel kan ervoor zorgen dat de schaal erg warm wordt.

## Schoonmaken en onderhoud

LEF OP! Haal voor het schoonmaken de stekker van de oven uit het stopcontact.

Gebruik geen ovenreinigers of andere sterke, bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Reinig de buitenen de binnenkant van de oven met een zachte, vochtige doek, gebruik indien nodig een beetje afwasmiddel.

Verwijder het draaiplateau door het gelijktijdig met twee handen op te tillen en het uit de oven te nemen. Verwijder spatten, gemorste of overgekookt voedsel en eventuele kruimels zo snel mogelijk. Door opeenhoping van vet en spatten kan er lekkage van magnetronenergie ontstaan. Gebruik een zachte, vochtige doek en indien nodig een beetje afwasmiddel. Reinig ook de deur, de randen van de deur, het glazen plateau en de ruimte onder het plateau.

Wanneer u het draaiplateau terugzet, zorg er dan voor dat de naaf van het draaiplateau op de aandrijfaspast.



# Service en reserveonderdelen

Voor service en voor reserveonderdelen kunt u zich wenden tot uw leverancier of tot ELGROEP SERVICE. Hierbij dient u het produktnummer en de naam van het type oven te weten. Deze informatie vindt u op het typeplaatje links.

Noteer deze gegevens hier zodat u ze îndien nodig bij de hand heeft

LET OP! Bewaar uw kwitantie of uw aankoopnota.
Model:
Produktnummer:
Aankoopdatum:

# Technische gegevens

Afmetingen buitenkant	Breedte	550 mm	Netspanning	220-230 V, 50 Hz
	Hoogte	350 mm		enkele fase
	Diepte	415 mm	Zekering, minimaal	16A, tijdsvertraging
Afmetingen binnenruimte	Breedte	348 mm	Aansluitwaarde	2800 W
	Hoogte	251 mm	Magnetronvermogen	900 W
	Diepte	352 mm	Grillvermogen	1300 W
Volume binnenruimte		30 liter	Gewicht ca	23 kg

# Garantiebepalingen en service voor de Benelux

Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of

#### Algemene garantiebepaiingen

- 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout. heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
- 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten.
- 2 De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het direkte gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat, niet verlengd.
- 3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten per definitie: wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens fornuizen en inbouwapparaten.
- 3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
- 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de

- fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant
- 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
- 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.

#### Garantie-uithreidinges

7 Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.

#### Garantie-uitsluitingen

- 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
  - de aankoopnota of kwitantie, waatuit tenminste de aankoopdatum en de identifikatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd;

- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
- 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
- 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verheald worden.
- Se Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden vallen niet onder garantie.

#### Belangrijk advies

De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten.

Wij adviseren u herstel- en/of kontrolewerkzaam heden door uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te laten uitvoeren en uitshuitend originele DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen

Nederland	België / Belgique	Luxembourg / Luxemburg
ELGROEP SERVICE Vennootsweg 1, postbus 120 NI -2400 AC Alphen a/d Rijn Storingsmeldingen: Tel.: 0172-468300 Pax.: 0172-468366  Onderdelenverkoop: Tel: 0172-468400 Fax.: 0172-468376 Telex: 39906 elgr	ELGROEF SERVICE Bergensesteenweg 719 B-1502 Halle (Lembeck) Thuisherstellingen: Dépannages à domicile: Tel.: 02-3630444 Fax.: 02-3630400 Wisselstukken: Pièces détachées: Iel.: 02-3630555 Fax.: 02-3630500 Iclex: 22915 eluxbe	ELGROEP SERVICE  3, Route d'Arlon L-8009 Strassen: Dépannages à domicile: Kundendienst: Tel.: 45 33 50 Fax.: 45 84 34 Pièces détachées: Ersatzteile: Tel.: 45 33 50 Fax.: 45 84 34